





POMOCNÁ TABUĽKA k odhaleniu závad tonerových kaziet

Technická podpora	 Geron s.r.o. prevádzka Dubnica nad Váhom Dukelská štvrť 948/11 SK - 018 41 tel: 00421 - 42 - 444 1852 www.geron.sk geron@geron.sk 	Fotovalec	Magnetický (developer) valec	Nabijací PCR valec	Horný fix.valec	Dolný fix.valec	Technická podpora
Čiernebiele tlačiarne	Brother HL-1240 (TN-460)	94,1	39		78,5	78,5	Periódá v milimetroch
	Brother HL-1560 (TN-560)	94,1	39		78,5	78,5	
	Brother HL-2040 (TN-350)	94,1	39				
	Brother HL-2170 (TN-360)	75	41		78,5	78,5	
	Brother HL-5150 (TN-570)	94,1	39				
	Brother HL-5200 (TN-580)	94,2	42,7		78,5	78,5	
	Brother HL-5300 (TN-650)	94,2	42,5		78,5	78,5	
	Brother HL-6050 (TN-670)	94,1	39				
	Canon imageClass MF 6530	76	38	36			
	Canon imageClass MF 7280	95	63	45			
	Canon LaserClass 810/830i (FX-11)	76	38	36			
	Canon PC A15/30	94	51		76	63	
	Canon "P" Style	94	63	44			
	Dell 1600	75,5	35,3	37,7	78	75,5	
	Dell 1815	75,5	35,2	37,7	76	63	
	Dell 2335	75,5	39,2	37,7	88,9	101,3	
	Epson 1500	94	79		63	63	
	Fuji/Xerox XP 5/10	94	47	38	62	57	
	Fuji/Xerox XP 15/20	126	53		74	74	
	HP 5L/6L (AX)	76	31	38	76	63	
	HP 4V (BX)	94	63	43	88	85	
	HP Laserjet (CX)	189	66		130	75	
	HP 4, 5 (EX)	94	51	38	63	63	
	HP IIP/ IIIP (LX)	94	51	38	63	54	
	HP 3Si/ 4Si (NX)	94	51	38	94	94	
	HP 4L/ 4P (PX)	75	38	38	75	47	
	HP II/ III (SX)	94	51		80	65	
	HP 5P/ 6P (VX)	75	38	38	75	47	
	HP 5Si/ 8000 (WX)	94	53	43	125	94	
	HP 1000 (1200)	75	37	37	56	62	
	HP 1010/1012/1015/1020	76,3	37,7	30,8	56,0	41,0	
	HP 1100	75	32	38	76	64	
	HP 1150	75	37	37	56	62	
	HP 1160/1320	76	46	39	56		
	HP 1200/1220	75	37	37	56	62	
	HP 1300	75	37	37	56	62	
	HP 2100/2200	94	50	38	75	63	
	HP 2300	95	47	38	75	63	
	HP 2400	94	47	38			
	HP 3015/ 3020/3030 (1012)	76,3	37,7	30,8	56,5	41	
	HP 3100/3150 (AX)	76	31	38	76	63	
	HP 3200 (1100)	75	32	38	76	64	
	HP 3300/3380 (1200)	75	37	37	56	62	
	HP 4000/4050	94	51	38	75	64	
	HP 4100	94	38	38	75	63	
HP 4200	94,2	54	37,7	75			
HP 4250/4350	94	55	38				
HP 4300	94,2	54	37,7	94			
HP 4345	94,2	54	37,7	94			
HP 5000/5100	94	53	44	75	79		
HP 8100/8150	94	53	44	141	100		
HP M 5025	96	58	44	94	75		

Tabuľka Vám pomôže identifikovať diel kazety, ktorý je pôvodcom opakujúcej sa závady na výtlačku. Jednoducho zmerajte interval medzi 2 závadami na výtlačku a v tabuľke u príslušnej tlačiarne vytypujete diel, ktorý má rovnakú periódú v milimetroch.



POMOCNÁ TABUĽKA k odhaleniu závad tonerových kaziet

Technická podpora	 Geron s.r.o. prevádzka Dubnica nad Váhom Dukelská štvrť 948/11 SK - 018 41 tel: 00421 - 42 - 444 1852 www.geron.sk geron@geron.sk		Fotovalec	Magnetický (developer) valec	Nabíjací PCR valec	Horný fix.valec	Dolný fix.valec	Technická podpora
								
Čiernobiely tlačiarne	HP P1006		75	31	27			
	HP P1102/1102W		75	34	27	57	56	
	HP P1505		75	31	27			
	HP P1606/1566		75	34	27	57	56	
	HP P2015		75,4	44	37,7	56,5	69	
	HP P2035/2055		75	42	38	57	63	
	HP P3005		96	47	38	76	62	
	HP P3015		95	50	43,6	76	79	
	HP P4014/4015/4045		94	63	37,7	94	94	
	IBM/Lexmark 4019		129	62		67	69	
	IBM/Lexmark 4039/4049		129	62	38	67	69	
	Lexmark E120		74,1*	36,1	29*	62,2	17,8	
	Lexmark E220							
	Lexmark E230/330							
	Lexmark E240/340		94	54	38			
	Lexmark E250/350/450		96,7	47,8	38,2	79,8	95,5	
	Lexmark E260/260/460		98,3	48,3	38,8	80		
	Lexmark E320/322							
	Lexmark E321/323							
	Lexmark Optra S		94	62	38			
	Lexmark Optra SE		94	62	38			
	Lexmark Optra T		94	62	38			
	Lexmark T420							
	Lexmark T430							
	Lexmark T520		94	62	38			
	Lexmark T620		94	62	38			
	Lexmark T630		94	62	38			
	Lexmark T640		94	62	38			
	Lexmark T650							
	Lexmark W812		94	52	36			
	Lexmark X215		78	45	40			
	Lexmark X260/360		98,3	48,3	38,8	80		
	Lexmark X422							
	Minolta SP-101		94	79		63	63	
	Okidata 400E		94	58	40	63	69	
	Okidata B2500		75	50	29			
	Okidata MB260		75	50	29			
	Ricoh FX-16		78	45	40			
	Samsung ML-1210		75	32	37	58	60	
	Samsung ML-1610		75	44	38			
	Samsung ML-1630/1631		62,8	35,2	26,7	77,1	75,4	
	Samsung ML-1640/2240		75,5	35,2	37,7	75,4	63,9	
	Samsung ML-1710/1750		78	45	40			
	Samsung ML-2010		75	44	38			
	Samsung ML-2150			42				
Samsung ML-2250		76	44	38				
Samsung ML-1910/2525		75,5	35	37,5	77,5	75,4		
Samsung ML-2851		75,5	35,2	26,7		62,8		
Samsung ML-3050		75,5	35,2	37,7	77,8	75,4		
Samsung ML-3471		75,5	35,2	37,7		92		
Samsung ML-3650		95	43	38	126	126		
Samsung ML-4550/4551		95	45	38				
Samsung ML-6000		94,2		37,7				
Samsung ML-6060								
Samsung ML-7000								

* tieto komponenty sú súčasťou samostatných fotovalcových jednotiek



Tabuľka Vám pomôže identifikovať diel kazety, ktorý je pôvodcom opakujúcej sa závady na výtlačku. Jednoducho zmerajte interval medzi 2 závadami na výtlačku a v tabuľke u príslušnej tlačiarne vytypujete diel, ktorý má rovnakú periódu v milimetroch.

POMOCNÁ TABUĽKA k odhaleniu závad tonerových kaziet

Technická podpora	 Geron s.r.o. prevádzka Dubnica nad Váhom Dukelská štvrť 948/11 SK - 018 41 tel: 00421 - 42 - 444 1852 www.geron.sk geron@geron.sk 	Fotovalec	Magnetický (developer) valec	Nabíjací PCR valec	Horný fix.valec	Dolný fix.valec	Technická podpora
Čiernebiele tlačiarne							Periódá v milimetroch
	Samsung SCX-4100	78	45	40			
	Samsung SCX-4200	78	45	40			
	Samsung SCX-4216	78	45	40			
	Samsung SCX-4300	78	45	40			
	Samsung SCX-4600	75,6	35	37,5	77,5	75,4	
	Samsung SCX-4725	75,5	35,2	37,7	63,9	75,4	
	Samsung SCX-4824/4828	75,5	35,2	26,7	77,8	62,8	
	Samsung SCX-5530	75,5	35,2	37,7	77,8	75,4	
	Samsung SCX-5635	75,5	39,2	37,7	88,9	101,3	
	Samsung SCX-6230	94,3	54,3	38,3	83,6	91	
	Samsung SCX-6345	94	44	38	126	155	
	Samsung SF-5000 (P8e)	97	58	38			
	Samsung SF-5100	75	32	37	58	60	
	Samsung SF-555P	75	32	37	58	60	
	Samsung SF-560R/PR	78	45	40			
	Samsung SF-830	94,3	57,8	37,7	82,5	69,1	
	Xerox 4525	95	56	44			
	Xerox FaxCentre 2121	94,2	51,8				
	Xerox Phaser 3100 MFP	75	50	29	77,6	62,8	
	Xerox Phaser 3150	75,5	35,3	37,7	78	75,5	
	Xerox Phaser 3250	75,5	35,2	26,7	77,6	62,8	
	Xerox Phaser 3300	75,5	39,2				
	Xerox Phaser 3420	75,5	35,3	37,7	78	75,5	
	Xerox Phaser 3600	94	50	38	126	126	
Xerox Phaser 3635 MFP	75,5	35,2	37,7				
Xerox Phaser 4510	94,4	52	38	94,2	94,2		
Xerox Phaser 5400	95	58	45				
Xerox Phaser 5500	94,2	56,5	44	78,5			
Xerox WorkCentre M118/128	94,2	56,5	44	78,5			
Xerox WorkCentre PE120	75,5	35,3	37,7	78	75,5		

Tabuľka Vám pomôže identifikovať diel kazety, ktorý je pôvodcom opakujúcej sa závady na výtlačku. Jednoducho zmerajte interval medzi 2 závadami na výtlačku a v tabuľke u príslušnej tlačiarne vytypujete diel, ktorý má rovnakú periódu v milimetroch.

POMOCNÁ TABUĽKA k odhaleniu závad tonerových kaziet

Technická podpora	 Geron s.r.o. prevádzka Dubnica nad Váhom Dukelská štvrť 948/11 SK - 018 41 tel: 00421 - 42 - 444 1852 www.geron.sk geron@geron.sk		Fotovalec	Magnetický (developer) valec BLACK	Magnetický (developer) valec COLOR	Nabíjací PCR valec	Horný fix.valec	Dolný fix.valec	Technická podpora	
Farebné tlačiarne	Brother HL 2700CN / TN04		380	56,5	56,5			125,6		Periódá v milimetroch
	Brother HL 4040 / TN110/115		75	37,4	37,4			78,5	78,5	
	Dell 3110		75,4	27,9	27,9	28,3		82,7	94,2	
	HP Color LasetJet 1500		148	34	34	40		76	67	
	HP Color LasetJet 2500		148	34	34	40		76	67	
	HP Color LasetJet 2550		148	34	34	40		76	67	
	HP Color LasetJet 2600		75,4	25	24,7	27		57	63	
	HP Color LasetJet 2820		148	34	34	40		76	67	
	HP Color LasetJet 3500		77	38	38	26		75	41	
	HP Color LasetJet 3550		77	38	38	26		75	41	
	HP Color LasetJet 3700		77	38	38	26		75	41	
	HP Color LasetJet 3750		77	38	38	26		75	41	
	HP Color LasetJet 4500		152	38	30	40		132		
	HP Color LasetJet 4550		152	38	30	40		132		
	HP Color LasetJet 4600		94	33	33	38		107	63	
	HP Color LasetJet 4610n		94	33	33	38		107	63	
	HP Color LasetJet 4650		94	33	33	38		107	63	
	HP Color LasetJet 4700									
	HP Color LasetJet 5500		94	33	33	38		107	63	
	HP Color LasetJet 5550		94	33	33	38		107	63	
	HP Color LasetJet 8500		195	52	38	44		151		
	HP Color LasetJet 8550		195	52	38	44		151		
	HP Color LasetJet 9500		98	27	30	45		148	140	
	HP Color LaserJet CM1015		75,4	27,7	24,7	26,7		56,6	62,8	
	HP Color LaserJet CM1017		75,4	27,7	24,7	26,7		56,6	62,8	
	HP Color LaserJet CP1215		75,8	22,3	22,3	26,7		56,5	56,8	
	HP Color LaserJet CP1518		75,8	22,3	22,3	26,7		56,5	56,8	
	HP Color LaserJet CP2020		75	22	22	38		58	63	
	HP Color LaserJet CP3505		76	27	27	27		75	79	
	HP Color LaserJet CP3525		75,5	32	32	37		77	78	
	HP Color LaserJet CP4005		94,2	34,3	38,5	37,7		76	81	
	HP Color LaserJet CP4520		76	32	32	27		76	80	
	HP Color LaserJet CP6015		94	36	36	40		148	144	
	Konica Minolta QMS Magicolor 2400									
	OKI C 5100/5200/5300/5400/5510mfp		94	49	49	36				
	Samsung CLP-300									
	Samsung CLP-315		188,5	26	26	37,7		86,4	50,3	
	Samsung CLP-350									
	Samsung CLP-500/550			29,3						
	Samsung CLP-510			35,3	35,3	44		110		
Samsung CLP-600			27	27						
Samsung CLP-610		75,4	32,5	30,6	26,7		125,6			
Samsung CLX-6200		75,4	32,5	30,6	26,7		125,6			
Xerox Phaser 6180		75,4	27,9	27,9	28,3		82,7	94,2		
Xerox Phaser 6280		75,4	27,9	27,9	28,3		82,7	94,2		
Xerox Phaser 7400		94	49	49	37,4		124	87,3		



distribované firmou Geron

Tabuľka Vám pomôže identifikovať diel kazety, ktorý je pôvodcom opakujúcej sa závady na výtlačku. Jednoducho zmerajte interval medzi 2 závadami na výtlačku a v tabuľke u príslušnej tlačiarne vytypujete diel, ktorý má rovnakú periódu v milimetroch.